

Hanteringsregler för lagring av träbaserade skivor

Det är viktigt med rätt förhållanden och hantering när skivorna lagras eftersom trä är ett levande material som rör sig. Oavsett om skivorna är inplastade eller ej påverkas de tydligt när de utsätts för varierande luftfuktighet.

Lagring och hantering:

- Skivorna ska lagras torrt och plant samt vara försedda med tillräckligt antal underslag för att undvika att skivorna blir skeva.
- Skivorna ska skyddas mot direkt påverkan av regn, fukt och solljus.
- Undvik att lagra skivor i mycket varma och torra förvaringsutrymmen.
- Förändrad fuktkvot i skivorna kan orsaka rörelser i träet som ger skevhet, säkerställ därför en god hantering.
- Observera att skivorna alltid ska aklimatiseras till miljön innan montering. Avlägsna emballage och spännband.
- När träskivorna är inplastade tillsammans med annat material som kan förändra fuktkvoten kan det uppstå mögelpåväxt. Därför är det viktigt att ta bort plasten och separera materialen snarast. Om träskivor packteras ihop med gipsskivor så rekommenderar vi att lägga underlägg mellan gips och övriga skivor för att förhindra fuktrörelse. Minst fyra underlägg (ej i gips) rekommenderas.

