



weber cementbruk a

- Bruk för putsning, lagning, slammning och grundning
- Anpassad för handpåslag
- Uppfyller AMA Hus brukstyp A

Om produkten

Cementbruk A 0-2mm är ett torrbruk. Blandas endast med vatten för att få ett användningsfärdigt bruk för putsning och lagning och är även lämpligt som grundningsbruk, slammningsbruk på grundmurar under mark samt kan kombineras med tillsatsmedel utan bieffekter, t.ex. med Weber Vattentätare för att få tätare putsbruk. Cementbruk A uppfyller fordringarna i HusAMA för brukstyp A. Cementbruk A är anpassad för handpåslag. Cementbruk A 0-4mm Pumpbart är anpassad för Webers brukspumpar.

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

Bruken används för grundning, putsning i tunna skikt och lagning på betongytor och är även lämplig som slammningsbruk på grundmurar under mark.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Leca-bjällklag
- Mineraliskt underlag
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

För att förhindra snabb uttorkning ska fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Väggytorna ska rengöras noggrant från damm, ev. formolja och andra föroreningar. Förvattna. Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas.

Blandning

Bruken blandas maskinellt med ca 3,2l vatten per 20 kg vilket ger ca 10 l användningsfärdigt bruk. Vid putsning behövs ca 10 kg per m² vid 5mm putstjocklek. Färdigt bruk bör användas inom ca två timmar. Blandning görs med frifallsblandare, planblandare eller snabbblandare.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid putsning behövs ca 10 kg per m ² vid putstjocklek 5mm.
Vattenbehov	ca 3,2 l per 20 kg säck
Användningstid	ca 2 tim
Börjar härda	ca 4 tim
Bindemedel	Byggcement
Ballast	Natursand 0-2mm
Sammansättning	C 100/300
Tryckhållfasthet 28 dygn	C24/30 (betong) MPa
Frostbeständig	Ja. Ej salt miljö.
Lufthalt	5-8 %
Vattencemental (VCT)	ca 0,60
Lagring	ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Löst, ficka

Användning

Bruket läggs normalt på dagen efter grundningen. Det kan slås på med slev eller dras på med skånska. Om ytan ska avfärgas med en putsfärg ska den utskurade ytan ha en jämn struktur, det går bra att filta.

Efterbehandling

Bruket ska hållas fuktigt i minst tre dygn

Observera

Om det finns risk för temperaturer under +5 C får putsning inte ske utan att först vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På se Weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.