



Produktnamn

Gyproc GAB 90 AquaBead® hörnspackelprofil.

Produktbeskrivning

Gyproc GAB 90 AquaBead Hörnspackelprofil är en användarvänlig förklistrad profil för montering på ytterhörn av Gyproc standardgipsskivor. Gyproc GAB 90 AquaBeads fördelar är att den är förklistrad och du behöver bara spruta rent vatten på den så aktiveras limmet och den är färdig att montera. Den har även en speciell ytterhörnsnos som gör att du kan, med hjälp av spacklet, få ett rakt och snyggt hörn även om inte underlaget är perfekt. Profilen är uppbyggd av en Co-polymer kärna som är inbäddad i papper som gör den stark och står emot sprickor och slitage. Pappret säkerställer sedan vidhäftningen mot efterföljande spackelskikt.

Användningsområde

- Nya, och obehandlade ytterhörn av gipsväggar.
- Bara för invändigt bruk.

Egenskaper

Med Gyproc GAB 90 AquaBead får du inga blåsor, bucklor, sprickor och har optimal vidhäftning mot gipsskivan. Det vattenaktiva limmet ger en otrolig vidhäftning direkt mot gipsskivans kartong. De perforerade hålen gör att även

spacklet ökar vidhäftningen mot gipsskivan ytterligare. Ger starka snygga ytterhörn med säkerställande vidhäftning mot gipsskivan och efterföljande spackel.

Arbetsförhållanden vid montering

Rums- och gipsskivans temperatur får inte understiga 10 °C. Gipsskivan ska vara torr, ren och fri från gipsdamm. OBS! Ska inte användas på färdigmålade/tapetserade ytor. Gyproc AquaBead är lämplig att använda på alla Gyproc kartongklädda gipsskivor. AquaBead bör inte användas på Glasroc komposit-skivor, Rigidur fibergipsskivor eller Aquaroc cementbaserade skivor.

Fördelar

- Snabbt montage
- Snygga raka hörn
- Lätt att kapa
- Mindre vikt.

Montering

Se till att borsta bort gipsdamm innan montering. När en mindre mängd vatten tillförs, reduceras arbetstiden och det finns risk för försämrade vidhäftning mot kartongen. För att förlänga arbetstiden, tillför mer vatten. Temperatur och luftfuktighet kan påverka torktiden. Vatten bör inte appliceras med svamp, pensel eller liknande då detta kan avlägsna limmet från ytan. Hörnskyddet kan tas bort, fuktas på nytt och omplaceras innan det har satt sig fast mot gipsskivan. När limmet är torrt kan det inte återaktiveras.

1. Kapa profilen med en sax så den passar i längd.
2. Spruta med rent vatten på insidan av listen med en tryckspruta, se till att listen blir tillräckligt blöt. Spruta först ena flänsen och därefter den andra.
3. Vänta i ca 30-60 sekunder så limmet blir ordenligt aktiverat. Tryck tummen mot limmet, den ska fastna eller kännas klubbigt. Klar för fastsättning. Placera den blöta sidan mot gipsskivan och pressa fast listen med handen på ytterhörnet, för bästa resultat använd en hörnrulle. Var noga med att trycka fast den över hela ytan.
4. Gyproc AquaBead kan överspacklas redan efter 30 minuter men spackling kan även göras vid ett senare tillfälle. Spackla 1-2 gånger över listen beroende på vilket slutresultat du önskar.

Förvaring

Profilen förvaras plant och torrt

Teknisk data

Beteckning	Längd mm	Bredd mm	GTIN-nummer	Artikelnummer
GAB 90	2500	43	9002869578479	5200576502
GAB 90	2700	43	9002869625487	5200550805
GAB 90	3000	43	9002869578493	5200572515

Saint-Gobain Sweden AB
Gyproc
Kalmarleden 50, Box 153
746 24 Bålsta

www.gyproc.se

Kundservice
0171-41 54 60 orderse@gyproc.com
Teknisk Support
0171-41 54 80 support@gyproc.com

SEP20. Gyproc reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.