

**Produktinformation:**

# Golv- & Vägglim Express 245

**All-round med kraftigt våthugg och kort öppentid****Produktbeskrivning & användning:**

Golv- & Vägglim 245 Express är ett snabbt allround vattenbaserat lim, med kraftigt våthugg, helt utan organiska lösningsmedel. Limmet har kort öppentid och kan både användas till våt samt häftlimning.

Används för limning av homogen vinyl, vinyler med skum- eller vävbaksida, kork med PVC-baksida, nålfilt, kork med eller utan baksida, mattor med latex eller PVC-baksida på sugande och icke sugande underlag. Kan även användas till uppsättning av väggvinyler.

Golv- & Vägglim 245 uppfyller emissionskraven enligt Emission EC1.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

|              |   |
|--------------|---|
| Typ:         | Vattenbaserad co-polymer dispersion   |
| Färg:        | Ljus gul  |
| Konsistens:  | Pasta, tixotropisk  |
| Torrhalt:    | Ca 75 %   |
| Densitet:    | Ca 1,3 kg/liter   |
| Hållbarhet:  | Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Lagras frostfritt. |
| Förpackning: |   |

| Artikelnummer | Emballage      |
|---------------|----------------|
| 4400          | 1 liter spann  |
| 4402          | 5 liter spann  |
| 4403          | 10 liter spann |

**Härdat lim:**

|               |   |
|---------------|---|
| Färg:         | Beige   |
| Beständighet: | Mjukgörare. God beständighet mot mjukgörarvandring. |



# DANA LIM

## Bruksanvisning:

### Förberedelser av underlag:

Limmet rörs om innan användning. Lim och yta värms innan användning till mellan 18 °C och 25 °C, samma som golvttemperaturen. Fuktprocenten i undergolvet får max. vara i området konstaterat för den aktuella beläggningen (85 - 90 % RF, beroende av materialet). Fuktmätning skall göras efter Golvbranchens regler. Eventuellt måste underlaget fuktisoleras. Limning kan göras på alla jämna, plana och fortsatt torra underlag som betong, träfiberskivor och cement spackelmassor. Följ alltid beläggningsleverantörens anvisningar. Vid golvvärme måste man iaktta särskilda förhållningsregler, se beläggningsleverantörens anvisningar.

Underlag av golvspackel primas med Primer 600 förtunnat med vatten, i förhållandet 1:5. Underlag av anhydrid primas två gånger med Primer 600 förtunnat med vatten. Första gången 1:5, andra gången 1:3. Primern skall vara helt torr före limapplicering.

### Användningstemperatur

18 °C till 25 °C. Den relativa luftfuktigheten i lokalen får inte överstiga 65 %. Luftfuktigheten kan ev. sänkas genom luftuppvärmning och/eller ventilation.

### Åtgång & metod:

| Beläggning          | Limmängd                    | Limningsmetod:   |                        |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
|                     |                             | Sugande underlag | Svagt sugande underlag |
| Vinyl, homogen      | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Sen våtlimning   | Tidig häftlimning      |
| Vinyl m/skumbaksida | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Våtlimning       | Sen våtlimning         |
| Vinyl m/vävbaksida  | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Våtlimning       | Sen våtlimning         |
| Vinylplatta         | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Sen våtlimning   | Tidig häftlimning      |
| Nålfilt             | 2 - 3 m <sup>2</sup> /liter | Våtlimning       | Sen våtlimning         |
| Mattor              | 4 - 5 m <sup>2</sup> /liter | Våtlimning       | Sen våtlimning         |
| Korkmattor          | 2 - 3 m <sup>2</sup> /liter | Våtlimning       | Våtlimning             |

### Våtlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet. Om det önskas ett kraftigare hugg, vänta med nedläggning i ca 5 - 15 minuter. Sen våtlimning kan appliceras upp till ca 20 minuter efter limapplicering. Limmet ska dock fortfarande kännas vått och ge avsmittning på baksidan av beläggningen. Beläggningen stryks ordentligt fast med ett särskilt verktyg

### Häftlimning:

Limmet appliceras på underlaget med tandad spackel. Beläggningen monteras i det våta limmet och stryks ordentligt på plats, därefter lyfts beläggningen så limmet luftas i 5-10 minuter, härefter stryks beläggningen ordentligt fast.

Trumling av beläggningen efter påläggning rekommenderas alltid.

### Efterbehandling:

Vid limning i våtrum ska alla skarvar förseglas.

### Rengöring:

Lim på hud tvättas bort med vatten och tvål. Verktyg rengörs med vatten medan limmet ännu är vått. Intorkat lim löses med sprit.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer.

I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**

**TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE**

Golv- & Vägglim Express 245 - Reviderat 2019-06-11 - Sida 2/2