



## weberbase 224 puts- och murbruk c

- för handapplicering

### Om produkten

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart.

### Egenskaper

- Normaltorkande

### Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

### Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Base 105 Vitgrund och Base 131 Ytongputs C.

### Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA som ska grundas med Base 103 Rödgrund samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

### Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska alla ytor förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

### Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke. Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 103 Rödgrund.

### Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamgående blandare 7 - 10min. 25 kg ger ca 16l bruk.

### Användning

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stöfögarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10mm per påslag. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid putsning 20 kg/m <sup>2</sup> (10mm) Vid murning tegel 70 kg/m <sup>2</sup>
Rekommenderad skiktjocklek	Ca 10mm per påslag mm
Vattenbehov	Ca 4l/säck I
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0 - 3mm
Sammansättning	50/50/650
Förpackning	25 kg säck _x000D_1000 kg Storsäck _x000D_ Löst i ficka _x000D_

### **Efterbehandling**

Skydda murverket mot nederbörd de första dyggen. Puts-skiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

### **Observera**

Putsning och murning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

### **Säkerhetsföreskrifter**

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### **Återvinning**

På se.weber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### **Friskrivningsklausul**

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produkt-specifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.