

Hur gör man?

Måla tak och väggar



Så målar du tak och väggar



Har du bestämt dig för att måla om? Kul! Oavsett om du ska måla taket, väggarna eller både och kan vi lova att det är värt besväret. Tak målas oftast vitt, det ger en jämn ljusspridning. Men har du högt i tak kan en mörkare kulör ge en mer ombonad känsla. När det gäller väggar finns det hundratals kulörer och ett flertal glanser att välja på. Samma kulör kan upplevas helt olika beroende på vilken glans färgen har. Matta färger ger i allmänhet en lugnare kulörupplevelse jämfört med blanka färger. Väggar målade med hög glans är å andra sidan tåligare och lättare att torka av.



Det här behöver du för att måla tak och väggar

1. Täckpapper eller plast till ytor som ska skyddas **2.** Färgråg **3.** Roller och rollerbygel **4.** Slippapper, kornighet 120–180 **5.** Förlängningsskaft med hållare för slippapper **6.** Munskydd **7.** Tvättsvampar och hink **8.** Spackelskrapa **9.** Stålspackel **10.** Maskeringstejp **11.** Skyddshandskar **12.** Trasa **13.** Penslar i olika storlekar **14.** Mikrofibertrasa.
Dessutom behöver du: Inomhustvätt, väggfärg, takfärg, grundfärg, latexfog och spackel.

Enkla steg till ett perfekt resultat

Tänk på att alltid måla taket först, innan du målar väggarna. Då slipper du skydda dina nymålade väggar mot färgstänk. Och som vid all målning gäller det att vara noggrann med förarbetet för att få ett perfekt slutresultat. Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden. Läs gärna även färgfaktabladet för respektive produkt på beckers.se

Tidigare målade tak och väggar

1. Kontrollera underlaget

Om du inte vet vilken typ av färg taket eller väggen är målade med tidigare kan du provtvätta en liten yta med vatten. Om färgen inte löses upp eller inte smetar av sig, är det enkelt - bara att sätta igång att tvätta hela ytan. Löser vattnet upp färgen är det troligtvis limfärg. Den går inte att måla på utan måste tvättas bort med massor av vatten. Om färgen inte löses upp men smetar av sig på en torr trasa är det troligtvis kalkfärg. Den ska inte tvättas utan borstas till fast underlag.

Limfärgsmålade ytor: Tvätta bort med mycket vatten. Grundmåla sedan med Beckers Tapetgrund.

Kalkade ytor: Skrapa och borsta noga bort kalkfärgen. Grundmåla sedan med Beckers Tapetgrund.

2. Rengör

Använd Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med sprayflaskan och låt medlet verka några minuter. Torka sedan av ytan med en fuktig trasa av mikrofiber.

3. Skrapa, spackla och slipa

Skrapa bort lös färg. Spackla sprickor och skador. Slipa de spacklade ytorna när de torkat, damma av. För att få till samma struktur som taket i övrigt kan du dutta med en svamp innan spacklet hunnit torka.



4. Grundmåla

Tak: Oftast behövs ingen grundmålning men starkt sugande ytor som träfiberplattor grundmålas med grundfärg. Tak med lim- eller kalkfärg grundmålas efter rengöring med Tapetgrund. Nikotin eller vattenskadade tak grundas med Isolerfärg. Väv eller pappspänt tak grundmålas med Nondrop Grundfärg.

Väggar: Grundmåla väggarna med lämplig grundfärg. Om underlaget är gamla nertvättade limfärgsmålade eller kalkade väggar rekommenderas Tapetgrund.

Nikotin-, sot- eller vattenskadade ytor grundmålas med Isolerfärg två gånger med minst sex timmars torktid mellan strykningarna.

5. Måla

Tak: Vid normalt smutsade och sugande underlag brukar det räcka med ett lager färg. Använd en roller med ca 18 cm bredd. Måla flödigt. För att undvika ett ojämnt resultat bör du alltid ha rikligt med färg i rollern. Måla hela taket utan paus för att undvika skarvar. Vid takmålning ska du lägga på färgen i ljusets riktning. Från fönster och inåt. Finns det fönster på flera väggar målar du från det fönster som släpper in mest ljus. Vid sugande underlag rekommenderas två lager färg. Låt färgen torka mellan målningarna.

Väggar: Börja med att måla närmast upp mot taket med pensel, och även i vägghörnen. Använd gärna en hörnrulle för att komma åt ordentligt.

Rolla på färgen 1-2 gånger, lägg på ordentligt med färg. Efterrulla alltid uppifrån och ned. Låt färgen torka innan nästa målning.

Nya tak och väggar

1. Skrapa, spackla och slipa

Skrapa och borsta rent ytorna som ska målas. Se till att alla skruv/spikskallar är indragna. Spackla fast skarvremsor i

alla skarvar, sprickor och skruvhål. Slipa efter torkning och spackla en gång till om nödvändigt. Täta vinkeln mellan tak och vägg med Latexfog vid behov.

2. Grundmåla

Tak: Oftast behövs ingen grundmålning men starkt sugande ytor som träfiberplattor eller underlag där sugförmågan varierar över taket, grundmålas med grundfärg.

Väggar: Grundmåla väggytorna med grundfärg.

3. Måla

Tak: Använd en roller med 18 cm bredd och måla flödigt. För att undvika ett ojämnt resultat bör du alltid ha rikligt med färg i rollern. Måla hela taket utan paus för att undvika skarvar. Vid takmålning skall du lägga på färgen i ljusets riktning från fönster och inåt. Finns det fönster på flera väggar målar du från det fönster som släpper in mest ljus. Vid sugande underlag rekommenderas två lager färg. Låt färgen torka mellan målningarna.

Väggar: Börja med att måla närmast upp mot taket med pensel, och även i vägghörnen. Det är svårt att få snyggt resultat med roller längst in i hörnen, prova gärna med en hörnrulle.

Efterrulla alltid uppifrån och ned. Låt färgen torka innan nästa målning. Torka bort färgstänk direkt med vanligt vatten.



Måla på tapet

Att måla på tapet är ofta mycket enkelt. Men förarbetet beror på vilken slags tapet du har. Här tar vi upp de fyra vanligaste sorterna. Se till att ytan/tapeten är fri från damm och sitter fast på väggen. Annars bör du dra ned dem helt och grunda väggen med Tapetgrund. Limma fast lösa tapetskarvar och hörn.

Tips: Undvik så långt som möjligt spackling eftersom spacklade ytor har en annan ytstruktur än tapet, det syns när väggen är färdigmålad. Fyll istället i hål och skador med latexfog.

Papperstapet

Kontrollera att tapeten sitter fast. Grundmåla en gång med Tapetgrund. Efter grundning kan blåsor uppstå men dessa försvinner vanligtvis efter att färgen torkat. Om blåsorna inte försvinner skär då bort dem och spackla. Måla de lagade ställena. Slutstryk därefter 1-2 gånger med väggfärg.

Vanlig vinyltapet

Se till att tapeten sitter fast. Tvätta väggen med Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med sprayflaskan och låt medlet verka några minuter. Torka sedan av ytan med en fuktig trasa av mikrofiber. Måla sedan två gånger.

Strukturvinyltapet

Riv ner strukturskiktet och låt den underliggande papperstapeten sitta kvar. Kontrollera att den sitter fast på väggen. Grundmåla med Tapetgrund. Blåsor kan uppstå men dessa försvinner vanligtvis efter att färgen torkat. Om blåsorna inte

försvinner skär då bort dem och spackla. Måla de lagade ställena. Slutstryk därefter 1-2 gånger med väggfärg.

Textilväv

Se till att tapeten sitter ordentligt fast. Grundmåla med Nondrop Grundfärg eftersom den minimerar risken för att väven krymper. Måla två gånger.

Några tips

- » Läs bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden. Läs gärna även färgfaktabladet för respektive produkt på beckers.se.
- » Använd verktyg av bra kvalitet.
- » Använd pensel eller hörnrulle för att få snygga avslut.
- » Försök att rolla så nära foder och socklar som möjligt.
- » Måla inte på ytor med lägre temperatur än +5° C.
- » Använd maskeringstejp för att skydda intilliggande ytor. Ta bort tejpens direkt efter målningsarbetet innan färgen torkat.
- » Ett bra underarbete lönar sig alltid. Räkna med att lägga mer tid på förarbetet än själva målningen. Då kan du räkna med ett lyckat slutresultat.
- » Måla takytan närmast väggen med pensel. Det kan vara svårt att nå ända in i vinkeln med rollern.
- » Vid lagning med spackel är det viktigt att försöka efterlikna underlagets struktur. Den rätta knottrigheten kan du få till genom att du duttar med en pensel eller roller i det våta spacklet (s k stöppling).





Fråga Beckers om du är osäker

Har du frågor om färg och
målning? Ring vår kundservice
på 0200-21 21 22 eller mejla till
kundservice@beckers.se

