



## DURI dB

## Installationsguide

- 1 Säkerställ att undergolvet är rent, plant, torrt, sprickfritt och uppfyller gängse byggnadsregler.
- 2 Installera underlagsmaterialet enligt instruktionerna nedan för den Duri dB produkt du använder.



### DURI dB WL 2mm

Rulla ut underlaget på golvet i rummets längdriktning. Använd mattkniv för att skära materialet.

Varje rullvåd skall placeras kant i kant med föregående, för att bilda en homogen och slät underlagsyta för golvmaterialet.



### DURI dB WL ALU 2mm

Rulla ut underlaget på golvet i rummets längdriktning. Använd mattkniv för att skära materialet. Vänd våden, så att aluminiumfolien är vänd uppåt.

Eventuella kortskarvar tejpas med ångtät och åldersbeständig tejp. Varje rullvåd skall placeras kant i kant med föregående.

När golvytan är täckt viks aluminiumfolien över intilliggande våd för att bilda en ångtät, homogen och slät underlagsyta.



### DURI dB LVT 1,2mm

Rulla ut underlaget på golvet i rummets längdriktning. Använd mattkniv för att skära materialet.

Varje rullvåd skall placeras kant i kant med föregående, för att bilda en homogen och slät underlagsyta för golvmaterialet.

- 3 När underlaget är lagt, följ golvtillverkarens rekommendationer för läggning av golvet.