



weberbase 224 puts- och murbruk C

- för handapplicering

Om produkten

Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast (0-3 mm). Bruket är ej pumpbart.

Användningsområde

Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbeten ovan mark, samt invändig putsning. Base 224 Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong på detta underlag rekommenderar vi Grundningsbruk KC och Base 131 Ytongputs C.

Underlag

Underlag som tegel, betong, lättklinker/LECA som ska grundas med Grundningsbruk KC samt tidigare KC putsade underlag. Vid murning används torra och jämnt sugande murstenar/block.

Typ av underlag

- Mineraliskt underlag
- Tegel

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat bruk måste användas inom två timmar. För att förhindra snabb uttorkning ska alla ytor förfuktas och fasaden alltid täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Förvattna innan grovputsningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke. Vid putsningsarbeten ska underlaget tunngrundas med Base 103 Rödgrund.

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3 - 4min eller i långsamtgående blandare 7 - 10min. 25 kg ger ca 16l bruk.

Användning

Mura med fyllda fogar, var extra noga med stöfögarna. Stryk och/eller borsta fogarna när bruket är relativt torrt. Vid putsning slås bruket på med slev till ca 10mm per påslag. Drag av med rätkäpp och komprimera med skånska. Putsen brädrivs/skuras till önskad struktur.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Vid putsning 20 kg/m ² (10mm) Vid murning tegel 70 kg/m ²
Rekommenderad skiktjocklek	Ca 10mm per påslag mm
Vattenbehov	Ca 4l/säck l
Bindemedel	Kalk och cement
Ballast	Natursand 0 - 3mm
Sammansättning	50/50/650
Förpackning	20 kg säck 1000 kg storsäck Bulk

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200853378	weberbase 224 puts- och murbruk C, 20 kg säck
5200784391	weberbase 224 puts- och murbruk C, 1000 kg storsäck
5200784389	weberbase 224 puts- och murbruk C, bulk

Efterbehandling

Skydda murverket mot nederbörd de första dygnet. Puts-skiktet ska hållas fuktigt i minst 3 dygn. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning och murning får inte ske då risk för temp. under 5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.