



# AKUSTIKPANEL

## Monteringsanvisning



*Det är enkelt att montera våra akustikpaneler på befintlig vägg eller tak om du t.ex. har OSB, gips- eller betongvägg. Vi rekommenderar användning av våra montageskruvar (art. 10262) med måtten 4,2x32 mm, som går att köpa till. Ett tips är att skruva fast filten mellan ribborna för att dölja infästningen.*

### Montering med öppet avslut och avslutningslist

1. Loda in den första panelen med vattenpass och montera upp med montageskruv (art. 10262). Tänk på att fästa avslutningslistan intill yttersta ribban på panelen med samma avstånd som det är mellan ribborna, dvs xx mm.

Använd en mattkniv om akustikfilten behöver kapas.

2. Limma på panelens mattkant samt baksidan av avslutningslistan. Pressa därefter avslutningslistan mot akustikpanel och väggen. Montera önskat antal paneler och fortsätt trycka fast avslutningslistan på samma sätt som tidigare.

### Montering på reglar

Om du skulle vilja fästa tyngre saker på akustikpanelerna rekommenderar vi att du först sätter fast reglar på väggen och därefter fäster akustikpanelerna på reglarna. Det är viktigt att reglarna har ett avstånd på 600 mm (totalt 5 reglar). Varje panel sätter du fast i reglarna med 12 st montageskruvar (art. 10262).

### Anpassning av höjd

Skulle du vilja justera höjden gör du det enklast med en cirkelsåg och sturskena. Slipa eller fila träribborna efteråt för bästa resultat. Om träribborna sitter löst efter sågningen kan du limma fast ribborna på akustikfilten med montagelimum.

### Infällnad av eluttag och downlights

Vid infällnad av eluttag och downlights ska du först mäta ut var på panelen som uttaget/downlighten kommer vara. Markera ut måtten på panelen och skär ut med en sticksåg. Tänk på att applicera montagelimum mellan akustikfilten och ribborna, för att på så sätt säkerställa att ribborna hålls på plats.

OBS! Kontakta alltid en behörig elektriker vid el-jobb.

