

Multiborste 18V (4,0Ah) RY18PCB-140

RYOBI®



- Rengör en mängd olika plana ytor runt om i trädgården som trädäck och uteplatser
- Inget mer knästående: teleskopskftet ger dig möjlighet att justera höjden på verktyget för en upprätt position
- Gummibelagt grepp för bekväm hantering
- Verktygslöst tillbehörsbyte
- Ryobis specialanpassade rengöringsmedel för att rengöra olika typer av ytor säljs separat

Antal medföljande batterier	1
Artikelnummer	5133004804
Batterikapacitet (Ah)	4.0Ah
Batterityp	Li-ion
EAN-kod	4058546337759
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffekt [dB Lwa]	80
Medföljer laddare?	Ja
Standardutrustning	Allroundborste
Typisk laddningstid (min)	160
Vibrationsnivå (m/s ²)	0.8
Vikt [utan batteri] [Kg]	3.5
Vikt med batteri (kg)	4.2