

Symfoni Akrylat Lackfärg Blank



*Lätt att måla med och har högsta kvalitet
Torkar snabbt och gulnar inte
Fin utflytning*

Låt en sliten möbel bli en ny favorit med hjälp av färg. Beckers Symfoni Akrylat Lackfärg Blank är en vattenburen blank lackfärg av högsta kvalitet som används för målning av möbler, snickerier och ställytor inomhus. Färgen har god utflytning, torkar snabbt, doftar minimalt under målning och torkning samt gulnar inte. Måla om istället för att köpa nytt - med Symfoni Akrylat Lackfärg Blank får du en fin blank yta som får möblerna att bli som nya.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Interiört

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Omålade träytor: Avlägsna först damm och smuts. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Grundmåla med Symfoni Lackfärgsgrund. Slipa hela ytan så jämn som möjligt.

Målade träytor: Avlägsna damm och löst sittande färg och rengör ytan med Beckers inomhustvätt. Blanka och ojämna ytor mattslipas med fint slippapper. Om ytan är i gott skick kan den målas direkt med Symfoni Akrylat Lackfärg. I annat fall grundmålas ytan först med Symfoni Lackfärgsgrund. Industrielackerade släta ytor och metallytor grundmålas med Beckers Häftgrund för bästa vidhäftning.

Måla

Ofta kan det räcka med 1-2 skikt för att få en snygg yta men ibland kan fler skikt krävas. För ett ännu snyggare slutresultat ska eventuell fiberrensning slipas ner med ett fint sandpapper mellan strykningarna.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten.

Fläckborttagning: Använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målade med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens

penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt: Lackfärgensfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Färgfilmen är under denna period känsligare mot repor slitage och uppglansning. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att Lackfärgen har härdat klart.

Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +8°C.

Ställytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän efter 1 vecka, då färgen uppnått full hårdhet.

För mer information, läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.