

**Produktinformation:**

# Aqua Universallim 301

**Vattenbaserat lim till papper, kartong, trä, textil m.m.**

**Produktbeskrivning & användning:**

Aqua Universallim 301 är ett allsidigt vattenbaserat lim, som ger en något flexibel och klar limfog med hög styrka.

Används till limning av de flesta porösa och täta\* material som sten, glas, metall, keramik, många plastmaterial och lackerade ytor, cellplast, trä, läder, grova textilier, papper och kartong.

\*Limmet härdar genom torkning, och bör därför endast användas till mindre limfogar om två täta ytor skall limmas ihop.

Limmet uppfyller kraven för Formnings- och Hobbymaterialers krav för formnings- och skyddsmaterial och är inplacerad i grupp A.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:

Modifierad polyvinylacetat

Kulör:

Vit, svag gul ton

Konsistens:

Lättflytande

Hållbarhet;

Minimum 2 år i tätt förslutet emballage och sval förvaring.

Förvaras frostfritt.

Förpackning:

Artikelnr.	Emballage
301100	12 x 100 ml flaska
30111	6 x 1L flaska

**Limfog:**

Kulör:

Matt klar



# DANA LIM

## **Bruksanvisning:**

<i>Förberedelser:</i>	<i>Limytorna ska vara rena, torra och fria från olja, släppmedel, fett, damm och lösa partiklar.</i>
<i>Arbetstemperatur:</i>	<i>+10°C - 30°C.</i>
<i>Applicering:</i>	<i>Applicera limmet i ett tunt skikt. Lägg ihop ytorna och fixera med t ex skruvtingar.</i>
<i>Presstid:</i>	<i>Ca 30 minuter vid 20°C. Tiden beror på materialets täthet.</i>
<i>Rengöring:</i>	<i>Vått lim tvättas med vatten. Härdat lim kan tas bort med sprit eller genom blötläggning i vatten.</i>

*För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046-570 70 - INFO@DANALIM.SE**

*Aqua Universallim 301 – Reviderat 2020-04-30 - Sida 2/2*